

COCO | элегантность без сложностей



chistetika.ru

ИННОВАЦИИ




Технология
Easy Clean



Антибактериальное
покрытие



Экологичность,
гипоаллергенность



Высокая
износостойкость



Долговечность



Тактильность



Универсальная
защита



Безопасна
для детей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав 100% полиэстер

Ширина 142 см

Страна производства Китай

Плотность 480 г/м²

Устойчивость
к истиранию 65 000
(кол-во циклов)

Утончённость, свобода в деталях и способность выглядеть безупречно стильно, сохранив при этом лёгкую небрежность образа. Изысканно, игриво и очень по-французски. Такое настроение создаёт в интерьере коллекция букле COCO.

Продуманная выразительность каждого цвета и фактурного завитка выглядит непринуждённой и естественной, без намёка на сложности. Никаких сложностей нет и в уходе за фактурой букле благодаря технологии лёгкой чистки Easy Clean.



УХОД ЗА ТКАНЬЮ СОСО

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. И, если загрязнение осталось, повторите 3 и 4 пункты ещё раз. После удаления пятна необходимо осушить влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д.]

Основная масса загрязнения удаляется ложкой максимально мягко, без нажима. Далее промокните сухой салфеткой оставшуюся часть пятна. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите влажной салфеткой остатки мыльного раствора с поверхности и осушите проблемный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. После устранения загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, ПУДРА, ТЕНИ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности. Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани. После чистки удалите остатки загрязнения сухой микрофиброй.

Coco 000

Coco 110

Coco 260

Coco 540

Coco 523

Coco 422

Coco 610

Coco 694

Coco 992

Coco 904

Coco 999


Coco 238

Coco 698

Coco 761

Coco 785

Coco 380



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные средства



нельзя
гладить



беречь от
прямых лучей



не ближе 40-60 см
от источников тепла

ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устранить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.